TANITA
健康をはかる

体組成計インナースキャン

取扱説明書

BC-710

インナースキャン
InnerScan®



イメージ図

このたびは、体組成計インナースキャンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機を毎日の健康管理にお役立てください。

お願い

本機は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

これからは体組成計で健康管理

毎日の健康管理は、個人の生活スタイルや目的に合わせてチェックする事が大切です。タニタの体組成計を、ご家族それぞれの健康管理にお役立てください。



インナースキャンで

体組成をチェックしよう！

体　　重	100g 単位で表示します。 （100kg まで／ 100kg から 136kg までは 200g 単位）
体脂肪率	からだに含まれる脂肪を、体重に対する割合で表示します。
内臓脂肪レベル	内臓のすき間にどれくらいの脂肪がついているか、レベル表示でお知らせします。
基礎代謝量	生きていくために最低限必要なエネルギーの量を表します。
体内年齢	測定された結果を統計的に推測し、どの年齢に近いかをお知らせします。

●本機はからだの電気抵抗をはかることで体組成を推測しています。

もくじ

ご確認ください

安全上のご注意……4
正しいはかりかたとお願い……6
各部のなまえ／付属品……8
操作ボタンのなまえとはたらき……9

はかる前に

準備（乾電池の入れかた / 正しい設置のしかた）……10
地域の設定……12
個人データの登録……14

はかりかた

はかりかた（登録している方）……18
前回値の表示……24
登録していない方のはかりかた（ゲストモード）……28
体重のみのはかりかた……32

必要なとき！ご覧ください

登録内容を訂正（変更）する……33
体組成計ならいろいろわかる……34
体脂肪率……35
内臓脂肪レベル……37
基礎代謝とは？……38
基礎代謝量／体内年齢……40
故障かな？……41
健康管理シート……43
仕様……裏表紙
体重精度の保証範囲……裏表紙
アフターサービスについて……裏表紙

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容を示しています。
⚠注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を示しています。
	してはいけない「禁止」内容を示しています。
	「必ず守っていただく」内容を示しています。

⚠警 告



ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しない

本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。





測定結果は、決して自己判断しない
（測定値の評価、それに基づく運動メニュー等）

自己判断による減量や運動療法は健康を害する原因になります。必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。





本機の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしない

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。





タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない

転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。
また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。



⚠注 意

禁止

表示部や操作部の上にのらない

破損してけがをする可能性があります。

隙間や穴に指を入れない

けがをする可能性があります。

新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない

液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。

乳幼児には、絶対に持ち運びさせない

落として、けがをする可能性があります。

業務用（病院等での測定）には、絶対に使用しない

業務用として病院等で使用するための機能を備えておりませんので、病院等では絶対に使用しないでください。

必ず守る

体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない

介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。
（※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。）

乾電池を入れるときは、極性（⊕、⊖）の方向を間違わない

液漏れなどで、床等を汚損する可能性があります。
（長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外してください。）

濡れた体でのらない

体や足の水分を **よく拭いてから** 測定してください。転倒してけがをする可能性があります。また、正確な測定ができません。

携帯電話やマイクロ波治療機などを本機の近くで使用しない

誤作動して正確に測定できない可能性があります。

正しいはかりかたとお願い

正確な測定値を得るために

生活パターンの違いにより、体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った変動があります。できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変化傾向を見ることをお勧めします。

オススメ測定タイム 起床後、食事後、入浴後は2時間以上経過してから測定してください。

起床・朝食 → 2時間後 → **オススメ測定時間** → 昼食 → 2時間後 → **オススメ測定時間** → 夕食・入浴 → 2時間後 → **オススメ測定時間** → 就寝

禁止

過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

測定値に誤差が生じる可能性があります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後 2 時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。



激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差を生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。



必ず守る

できるだけ同じ条件で測定する

体内の水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ毎日同じ時間・条件で測定してください。



足の裏を、電極部に正しく合わせて、測定する

電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、Err 表示になる場合があります。



素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていると、正確にはかれません。



■硬く平らな床の上に置いて測定する
じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

お知らせ

■次のような測定対象者は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします
- ●ボディービルダー、相撲の力士、スポーツを職業とされている方や、それに近い方
- ●体内に金属を装着されている方
- ●体水分の変化を誘発する薬（例：利尿剤など）を服用されている方
- ●妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の方

※本機は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしていますので、上記のような方については、体脂肪率の信頼性が低下する可能性があります。

精度を保つために

必ず守る

〈取扱いについて〉

この内容を守らないと本体の損傷や故障の原因になります。

■分解や水洗いは絶対にしない
■過度の衝撃や振動を与えない
■直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
■温度変化の激しい場所での使用は、避ける
■湿気の多い場所や水気のある所には、置かない

必ず守る

〈収納について〉

■振動の激しい所に保管しない
■個人キー、体重専用/OFFキーを押すような方向や場所に立てかけない
※特に収納時にはお気をつけください。乾電池の消耗が早まり故障の原因となります。

必ず守る

〈お手入れについて〉

■熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない
汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し 固く絞って 拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

各部のなまえ／付属品

表面



イメージ図

裏面



イメージ図

付属品の確認を

CHECK!

☑取扱説明書(本書)　□ 乾電池〈単３形(R6):4 本〉





□保証書



操作ボタンのなまえとはたらき

操作部

体脂肪率が表示しているときに点滅します。

体重が表示しているときに点滅します。

体内年齢が表示しているときに点滅します。

内臓脂肪レベルが表示しているときに点滅します。

基礎代謝量が表示しているときに点滅します。



▼ ボタン

- 登録内容を選ぶときに使用します。
- 測定結果（体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢）の表示を切り替えるときに使用します。

▲ ゲスト ボタン（ゲスト）

- ゲストモードで測定するときに使用します。
- 登録内容を選ぶときに使用します。
- 測定結果（体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢）の表示を切り替えるときに使用します。

設定 前回値 ボタン

- 登録を始めるときに使用します。
- 登録項目を決定するときに使用します。
- 前回値を見るときに使用します。

準　備（乾電池の入れかた / 正しい設置のしかた）

乾電池の入れかた

①本機を裏返しにし、



イメージ図

②バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、



③乾電池を入れる



単３乾電池（R6）（付属）
※バネの先端が、乾電池のマイナス側平面に接触するように乾電池を入れてください。



イメージ図

■乾電池の交換

●乾電池が消耗してくると Lo が点灯
速やかに新しい乾電池（４本全て）と交換してください。（精度の保証ができません）
注）故障の原因になりますので、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対におやめください。
注）充電式の乾電池は使用しないでください。

●乾電池の寿命は
約１年（１日に５回はかった場合）

●付属の乾電池の寿命
付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

●登録した個人データ（年齢／性別／身長）、過去データは
乾電池を外しても、内容は消えません。

●交換時に表示したら
乾電池の交換時に自動的に電源が入ることがありますので、本機を床上に置き、体重専用/OFFキーを押してください。万一、消えない場合は一度乾電池をはずして表示を消してから再び乾電池を入れ直してください。

●古い乾電池の廃棄
古い乾電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

正しい設置のしかた

■硬く､平らな安定した所でご使用ください。

- ●直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
- ●温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- ●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない



禁止

じゅうたんや、畳の上ではご使用できません

正しく測定できません



はかる前に（地域の設定）

お住まいの地域に合わせて、地域設定をしてください。

■高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機は、ご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。
引っ越し等により、お住まいの地域が変わりましたら、地域設定をやり直してください。





▼ ダウンボタン

登録内容を選択するときに使用します。
1回押すごとに1つ戻り、押し続けると早送りします。

設定 前回値 ボタン

登録を始めるときや、項目を決定するときに使用します。

▲ ゲスト アップボタン

登録内容を選択するときに使用します。
1回押すごとに1つ進み、押し続けると早送りします。

こんなときは

■登録を間違えたときや、登録を中止したいときは
体重専用/OFFキーを押してください。強制的に登録を中止します。

■地域設定をやり直したいときや、引越し等により住む地域が変わったときは
何も表示していない状態で、体重専用/OFFキーを3秒以上押してください。地域設定画面に移ります。



オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。
●登録操作を中断したまま、約60秒経過した場合

※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

1 乾電池を入れ、設定前回値を押す（♪ピッ）



※乾電池の入れ方は『乾電池の入れかた』（☞ 10 ページ）をご参照ください。

※体重専用/OFFキー、個人キー、▲ゲストを押しても、地域設定画面に入ります。

2 お住まいに合わせた「地域番号」を設定する

地 域 1	北海道
地 域 2	本州、四国、九州
地 域 3	沖縄

（例）北海道（地域 1）にお住まいの場合

①▼または、▲ゲストを押して、
「登録したい地域番号（1）」を点滅させる



②設定前回値を押して、決定（♪ピッピッ）

登録内容が表示された後、電源が切れる。



以上で地域の設定は終了です。

はかる前に（個人データの登録）

個人キーに個人データの登録をする。

はかる前に、年齢、性別、身長の登録が必要です。個人データは４人まで登録することができます。



▼ ダウンボタン

登録内容を選択するときに使用します。
１回押すごとに１つ戻り、押し続けると早送りします。

設定/前回値 ボタン

登録を始めるときや、項目を決定するときに使用します。

▲ ゲスト アップボタン

登録内容を選択するときに使用します。
１回押すごとに１つ進み、押し続けると早送りします。

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。
●登録操作を中断したまま、約 60 秒経過した場合

こんなときは

■ 個人 キーに間違って登録した場合は
⇨ 登録を最初からやり直してください。

■ 登録を中止したいときは
⇨ 体重専用/OFF キーを押してください。電源が切れ、登録を中止します。

■ 年齢・身長に変更がある場合は
⇨ 年齢や身長が変わった場合は、登録内容の変更を行ってください。

■ 別の 個人 キーへの登録は
⇨ すべての表示が消えてから行ってください。

■ 個人データの消去は
⇨ 個人データをすべて消去することはできません。個人データは新たにデータを上書きすることで消えます。

■ 登録内容を変更する場合は
⇨ 内容を変更したい番号を表示させ、はじめから登録を行ってください。

※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

1

表示が消えていることを確認して、

設定 前回値 を押す（♪ピッ）

登録番号入力画面が表示される。



2

登録する番号を決める

（例）個人 キー「3」に登録する場合

① ▼ または、 ▲ ゲスト を押して、
「登録したい番号（-3-）」を表示させる

② 設定 前回値 を押して、決定（♪ピッ）



次の登録項目「年齢」が点滅表示



※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

3 「年齢」を登録する

（例）「37才」を登録する場合

① ▼ または、▲ゲスト を押して、
「年齢（37）」を表示させ、

② 設定 前回値 を押して、決定（♪ピッ）



※登録できる「年齢」は６才～99才です。
99才を越えると６才に戻ります。

次の登録項目「性別」が点滅表示



4 「性別」を登録する

（例）「女性」を登録する場合

① ▼ または、▲ゲスト を押して、
「 」を表示させ、

② 設定 前回値 を押して、決定（♪ピッ）



次の登録項目「身長」が点滅表示



5 「身長」を登録する

（例）「158.5cm」を登録する場合

① ▼ または、▲ゲスト を押して、
「身長（158.5）」を表示させる

② 設定 前回値 を押して、決定（♪ピッ）



※登録できる「身長」は 90.0cm ～ 220.0cm です。220.0cm を越えると 90.0cm に戻ります。

※0.5cm 単位で設定できます。

登録内容が 3 回表示された後、電源が切れる



以上で個人データの登録は終了です。

はかりかた（登録している方）



▼ ダウンボタン

測定結果（体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢）の表示を切り替えるときに使用します。
1回押すごとに1つ戻り、押し続けると早送りします。

設定/前回値 ボタン

前回値を見るときに使用します。

▲ゲスト アップボタン

測定結果（体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢）の表示を切り替えるときに使用します。
1回押すごとに1つ進み、押し続けると早送りします。

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。

- 測定途中で、本体から降りた場合
- 表示後、何も操作せずに約30秒経過した場合
- 0.0kg 表示後、本体にのらずに約30秒経過した場合

こんなときは

■測定を中止したいときは

■表示画面を消したいときは

体重専用/OFFキーを押してください。強制的に電源が切れます。



お知らせ

■登録内容が間違っていたり、他の人の[個人]キーを押すと
正しい測定ができません。

■足の裏が汚れていたり、電極部に正しく触れていないと
[Err]など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れます。

■体脂肪率の測定範囲を越えると
[Err%]を表示します。

■[0.0kg]の表示が出る前にのると
[Err]、[-0L]など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れます。

■記録される測定データは
前回の測定値になります。

次のような場合正常な測定ができません

- ●靴下などを履いていたり、足の裏にゴミやホコリなどがついている場合
- ●かかとの表面が、固い（角質層）状態の場合
- ●食事や起床のすぐ後や、あまり体を動かしていない場合
- ●体調の悪い場合（二日酔い、暴飲暴食のすぐ後、下痢、発熱）
- ●多量の発汗後（サウナや長湯、激しい運動の後）
- ●ヒザを曲げたり、座ったまま測定した場合
- ●足の内側（内もも）が付いている場合
（※乾いたタオルなどをはさんで測定してください）
- ●正しく電極部に触れていない場合
- ●測定中、動いた場合

[個人]キーに登録していない方の測定方法は

■「ゲストモード」を使用してください（☞ 28ページ）。

■「はかる前に（個人データの登録）」（☞ 14ページ）に従い、[個人]キー登録したあと測定してください。

※登録済みの[個人]キーを使う場合も同じです（この場合、前の人の登録データは消去されます）。

はかりかた（登録している方　つづき）

正確な測定のために、いつも正しい姿勢を心がけてください。

正しい測定姿勢

つま先側とかかと側の電極に均等に足がかかるようにおのりください。





※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

1 登録したあなたの[個人]キーを押す（♪ピッ）



（例）「3」に登録した場合

①ご自分の登録内容が表示される



②[0.0kg]が表示される（♪ピッ）



2 必ず 0.0kg が出てから 素足で正しい姿勢でのる（☞ 19～20ページ参照）

靴下やストッキングを脱いでのってください。


イメージ図

①はじめに、体重が表示される



②「体脂肪率測定中」の表示が 0000 で表される
（0000 表示が順次消えていきます）

※表示部に再度、「体重」が表示されるまで、直立したままなるべく動かないでください。



3 再度、体重を表示したら本体から降りる

「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝量」「体内年齢」の順に表示した後、「体重」に戻り、自動的に電源が切れます。

※ 17才以下の方は、「体重」「体脂肪率」のみ表示されます。

※別の項目を見たい場合は、▼ または、▲ゲスト を押すと表示が切り替わります。

※転倒防止のため、必ず本体から降りて操作してください。

①「体重」が表示される（♪ピッピッ）

「体重」マーク（kg）が点滅表示



以上で測定は終了です。

はかりかた（登録している方　つづき）

②「体脂肪率」が表示される

「体脂肪」マーク（）が点滅表示

※判定基準については、35 ～ 36 ページをご覧ください。

〈体脂肪率〉



③「内臓脂肪レベル」が表示される

「内臓脂肪」マーク（）が点滅表示

※判定基準については、37 ページをご覧ください。

〈内臓脂肪レベル〉



④「基礎代謝量」が表示される

「基礎代謝」マーク（）が点滅表示

※判定基準については、38 ～ 40 ページをご覧ください。

〈基礎代謝量〉



⑤「体内年齢」が表示される

「体内年齢」マーク（Age）が点滅表示

※判定基準については、40 ページをご覧ください。



お知らせ

■17 才以下の方は「体重」「体脂肪率」のみ表示されます。

■別の項目を見たい場合は、▼ または、▲ゲスト を押すと表示が切り替わります。（自動表示は停止されます）。

■▼ または、▲ゲスト を長押しすると、早送りできます。

以上で測定は終了です。

前回値の表示

前回値ボタンを使うと、「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝量」「体内年齢」の前回測定値を見ることができます。

※ゲストモードで使用している場合、前回値は表示されません。



お知らせ

■ 17才以下の方は「体重」「体脂肪率」のみ表示されます。

■ 設定 前回値 を押すと、自動表示は停止されます。

■別の項目を見たい場合は、▼ または、▲ゲスト を押すと表示が切り替わります。
（自動表示は停止されます）

■ ▼ または、▲ゲスト を長押しすると、早送りできます。

こんなときは

■表示画面を消したい時は

体重専用 /OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。


イメージ図

測定終了後に前回値を見る場合

測定終了後、本体を降りてから、測定結果が表示されているとき、

設定 前回値 **を押すと表示している項目の前回値が表示されます。**（♪ピッ）

※別の項目を見たい場合は、▼または、▲ゲスト を押すと表示が切り替わります。

※もう一度 設定 前回値 を押すと、今回の測定結果に戻ります。

※転倒防止のため、必ず本体から降りて操作してください。

※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

①



②



前回値の表示（つづき）

③



④



⑤



測定せずに前回値を見る場合

登録したあなたの個人キーを押し、（♪ピッ）

設定 前回値 を押す（♪ピッ）

前回の「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝量」「体内年齢」の測定値を表示した後、「体重」の前回値に戻り、自動的に電源が切れます。

※別の項目を見たい場合は、▼または、▲ゲストを押すと表示が切り替わります。（自動表示は停止されます）



（例）「3」に登録した場合

〈体　重〉



〈体脂肪率〉



〈内臓脂肪レベル〉



〈体内年齢〉



〈基礎代謝量〉



以上で前回値の表示は終了です。

登録していない方のはかりかた（ゲストモード）





▼ ダウンボタン

登録内容を選択するときに使用します。
1回押すごとに1つ戻り、押し続けると早送りします。

設定 前回値 ボタン

項目を決定するときに使用します。

▲ ゲスト アップ（ゲスト）ボタン

登録内容を選択するときに使用します。
1回押すごとに1つ進み、押し続けると早送りします。

オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。

- 登録操作を中断したまま、約60秒経過した場合
- 表示後、何も操作せずに約30秒経過した場合
- 測定途中で、本体から降りた場合
- 0.0kg 表示後、本体にのらずに約30秒経過した場合

お知らせ

■登録内容が間違っていると
⇨正しい測定ができません。

■足の裏が汚れていたり、電極部に正しく触れていないと
⇨ Err や --- を表示したり、測定途中で電源が切れます。

■体脂肪率の測定範囲を超えると
⇨ Err% を表示します。

■ 00kg の表示が出る前にのると
⇨ Err や ---、 -0L など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れます。

次のような場合 正常な測定ができません

- ●靴下などを履いていたり、足の裏にゴミやホコリなどがついている場合
- ●かかとの表面が、固い（角質層）状態の場合
- ●食事や起床のすぐ後や、あまり体を動かしていない場合
- ●体調の悪い場合（二日酔い、暴飲暴食のすぐ後、下痢、発熱）
- ●多量の発汗後（サウナや長湯、激しい運動の後）
- ●ヒザを曲げたり、座ったまま測定した場合
- ●足の内側（内もも）が付いている場合
  （※乾いたタオルなどをはさんで測定してください）
- ●正しく電極部に触れていない場合
- ●測定中、動いた場合

こんなときは

■測定を中止したいときは
■表示画面を消したいときは
体重専用 /OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。



登録していない方のはかりかた（ゲストモード　つづき）

※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

1 個人データを仮登録する

表示が消えていることを確認して、

①（▲ゲスト）を押す（♪ピッ）

年齢登録画面を表示



（例）「37才」を登録する場合

②（▼）または、（▲ゲスト）を押して、

「年齢（37）」を表示させる

③（設定 前回値）を押して、決定（♪ピッ）



※登録できる「年齢」は6才～99才です。99才を越えると6才に戻ります。

表示する手順に従って、個人データを仮登録する

詳しくは、「はかる前に（個人データの登録）」（☞ 14ページ）をご参照ください。

2 必ず 0.0kg が出てから、素足で正しい姿勢でのる

（☞ 19～20ページ参照）



①はじめに、体重が表示される



②「体脂肪率測定中」の表示が 0000 で表される

（0000 表示が順次消えていきます）

※表示部に再度、「体重」が表示されるまで、直立したままなるべく動かないでください。



3 再度、体重を表示したら本体から降りる

「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝量」「体内年齢」の順に表示した後、「体重」に戻り、自動的に電源が切れます。

※判定基準については、35 ～ 40 ページをご覧ください。



お知らせ

■表示画面を消したいときは

⇨ 体重専用 /OFF キーを押してください。強制的に電源が切れます。

■17 才以下の方は「体重」「体脂肪率」のみ表示されます。

■ゲストモードで使用している場合、前回値は表示されません。

■別の項目を見たい場合は、▼ または、▲ゲスト を押すと表示が切り替わります。
（自動表示は停止されます）

■▼ または、▲ゲスト を長押しすると、早送りできます。

※転倒防止のため、必ず降りてから操作してください。

以上でゲストモードは終了です。

体重のみのはかりかた

本機は、体重測定だけを行うこともできます。この場合、個人データを登録せずにご利用いただけます。



イメージ図



体重専用 /OFF キーを押す（♪ピッ）

8888 表示後、0.0kg の表示になったら（♪ピッ）



本体にのる



体重が表示されます（♪ピッ）

表示を確認したら本体から降りてください。
しばらく表示が固定され、その後自動的に電源が切れます。

※体重専用 /OFF キーで強制的に電源を切ることができます。



以上で体重のみのはかりかたは終了です。

登録内容を訂正（変更）する

※画面イラスト中の青表示は、点滅部分を表します。

1

表示が消えていることを確認して、

設定 前回値 を押す（♪ピッ）



2

訂正（変更）する番号を選択する

（例）登録番号「3」を訂正（変更）する場合

① ▼ または、ゲスト を押して、「訂正（変更）したい番号（-3-）」を表示させる

② 設定 前回値 を押して、決定（♪ピッ）



3

表示する手順に従って訂正（変更）する

この先は、「はかる前に（個人データの登録）」と同じですので（☞ 14ページ）をご参照ください。



お知らせ

■登録内容の訂正または変更を行う場合は、必ず 個人 キーの番号を確認してから行ってください。

■個人データを全て消去することはできません。個人データは新たにデータを上書きすることで消えます。

以上で登録内容の訂正（変更）は終了です。

体組成計ならいろいろわかる

体組成とは

●体を構成する組成分で、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎる、などの体組成の乱れは生活習慣病や体調の乱れにもつながります。体組成を意識することは健康的な生活に役立ちます。

体組成測定の原理は

●本機はからだの電気抵抗をはかることで体組成を測定するBIA法（Bioelectrical Impedance Analysis）に基づいて、新たな技術であるリアクタンステクノロジーを加え、より精度の高い体組成測定を実現しました。

新技術
リアクタンステクノロジー採用

+Reactance® Technology

タニタは最新のリアクタンス技術を研究開発し、細胞内液と外液のバランスを測定することにより、体内水分の移動などによる日内変動を低減させ、更に正確な測定を可能にしました。

●体の中では「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉や水分は電気を通しやすい」・・・というようにそれぞれの組織・成分によって電気の通り易さが異なります。このため、電気抵抗をBIA法によってはかることで体組成を推測することができます。タニタではリアクタンステクノロジーを家庭用機器に取り入れることに成功、従来のBIA法を更に進化させ精度を高めました。

正しい体組成のはかりかたは

BIA＋リアクタンステクノロジーによる体組成の測定は従来のBIA法よりも安定した測定が行えることが特徴です。より正確な測定のために以下のことにご注意ください。

●測定した日の体調（発熱や下痢、二日酔い、多量の発汗など）や、測定前の行動（急激な運動、食事、アルコール摂取など）によって測定値が変化します。

●体組成は、一日の間で変動します。できるだけ同じ時間帯、同じ状態ではかるようにしてください。





体脂肪率

注）体脂肪率は６才からはかれますが、
本機では１７才以下の方は判定できません。

体脂肪率とは

●本当の「肥満」は体重だけでなく体脂肪率で判断します。
体脂肪は活動エネルギー源になるだけでなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディーラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。しかし、体脂肪率が高すぎると高脂血症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。
子供の肥満も成人と同様に高脂血症、高血圧、糖尿病といったさまざまな健康障害を引き起こす可能性があります。また、子供の肥満の多くが成人肥満へ移行するという報告もあります。
子供のうちから適切な体脂肪率の維持を心がけましょう。

成長期の無理なダイエットはやめましょう。

●子供は大人と違い、身長、体重、筋肉、骨といった体組成がダイナミックに成長する大切な時期です。その時期に欠食や、極端な食事制限などの無理なダイエットを行うと、必要な脂肪、筋肉、骨が増えていきません。脂肪が少ないと女性ホルモンの分泌に異常が起こり月経がとまってしまうこともあります。
自分自身の体を知り、栄養バランスの取れた食事、適度な運動といった規則正しい生活習慣を身につけることが大切です。



画面のみかた



体脂肪率（つづき）

体脂肪率判定表　※ 17 才以下の方はこの表を参照してください。

●本機は体の部位別に体組成がわかる DXA 法（二重 X 線吸収法）をもとにデータ分析を行い、それを基準に体脂肪率を推定しております。
DXA 法（二重 X 線吸収法）はこれまでの水中体重秤量法とくらべて、**データ計測時の不安定要素が少なく、体の組成を細かく分析できるという特徴があります。**そのため肥満の判定についても DXA 法による測定データに合わせて新しく判定表を作成しました。
妊娠中や人工透析中の方、またはむくみ症状がある方は、参考値として変化の推移を見られることをおすすめします。



※ WHO と日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA 法（二重 X 線吸収法）によって作成しました。
※ 小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満判定に基づき、DXA 基準の体脂肪率より作成しました。

© 2004 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

内臓脂肪レベル

注）17才以下の方は表示されません。

内臓脂肪レベルの判定基準

●内臓脂肪レベルの推移を長期的に捉えることで、健康管理にお役立てください。

	標　準	やや過剰	過　剰
レベル	9.5 以下	10.0 ～ 14.5	15.0 以上
判定の捉えかた	今のところ心配ありません。これからもバランスのよい食事や、適度な運動を維持しましょう。	適度な運動を心がけ、カロリー制限を行い、適正体重に向けて減量をはかりましょう。	積極的な運動や食事制限による減量が必要です。医学的な診断については医師にご相談ください。

※医学的には、腹部X線-CT画像による実測値で100cm² を越えていると生活習慣病をき起こす可能性が高いと言われています。本機では、10.0 レベルがおよそ内臓脂肪面積の100cm² に相当します。

画面のみかた



本機で測定した内臓脂肪レベルについて

●体脂肪率が低い方でも、内臓脂肪レベルが高い場合もあります。
●医学的診断については、医師にご相談ください。

基礎代謝とは？

基礎代謝とは、『生きていくために最低限必要なエネルギー』のことです。

●「基礎代謝（BM = basal metabolism）」とは、さまざまな生命活動（呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つetc.）のために常に使っているエネルギー。つまり、「生きていくために最低限必要なエネルギー」のことで、肉体的・精神的に安静である時に、呼吸器・循環器系や神経系、肝臓や腎臓などの臓器がわずかに活動している状態と考えられています。
1日の総消費エネルギー量は、この基礎代謝量と生活活動代謝量（日常の家事などを含む活動）とDIT（食事誘導性体熱産生＝咀しゃくや消化、吸収、代謝など食事にともなうエネルギー消費）を足したものになります。通常、1日の総消費エネルギーのうち、基礎代謝量は約70パーセントを占め、運動（家事などを含む日常の活動）をした場合などは基礎代謝量に生活活動代謝量が加わることになります。

1日の総消費エネルギー量の内訳

参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より



基礎代謝は、エネルギーの消費が多い筋肉量によって決まります。

●基礎代謝のエネルギー消費が最も多いのが、脂肪を除いた体組織中、約40%を占めている骨格筋です。基礎代謝はその人の筋肉の量によって大きく左右されると考えてよいでしょう。
そのため、同じ体重でも脂肪が少なく筋肉が多い人の方が基礎代謝が高くなり、消費するエネルギーも多くなります。筋肉を鍛えることが基礎代謝を上げることになるのです。また、一般に筋肉の量が多く、基礎代謝が高い人ほど太りにくい傾向にあります。



基礎代謝が使われる体の部位

参考／栄養学ハンドブック（技報堂）より

基礎代謝が高い 燃えやすいタイプ	基礎代謝が低い 燃えにくいタイプ
筋肉の多いアスリート型の人は燃料（脂肪）をどんどん消費するフル活動中の工場	筋肉の少ない肥満の人は燃料（脂肪）たっぷりなのに少ししか使わない半休業状態の工場
	
60kg	60kg

必要なとき

基礎代謝は、年齢や性別によって異なります。

●基礎代謝は生後、成長するにつれて高くなり、16～18才前後をピークにその後は徐々に減っていき、一般に40才を過ぎると急激な下降線をたどります。これは加齢によって筋肉が衰えて減少してしまうことからです。また、女性は男性より基礎代謝が低い傾向にあります。女性は妊娠・出産という大切な役目があるため、男性よりも多くの体脂肪を蓄えており、筋肉の量が少ないことが原因です。



基礎代謝量（平均値）の年齢変化

参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より

基礎代謝が低いと肥満になりやすく、生活習慣病を誘発する原因になります。

●基礎代謝が低いと脂肪が蓄積しやすく、肥満の原因になります。肥満の中でもとくに内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」の人は高血圧や糖尿病など、さまざまな生活習慣病が起こりやすくなります。生活習慣病は相互に複雑な関係を持ちながら進展しますから、普段から予防が必要です。



基礎代謝量／体内年齢

注）17才以下の方は表示されません。

体内年齢について

●体内年齢は「第６次改定　日本人の栄養所要量（厚生労働省）」の「基礎代謝基準値（体重あたりの基礎代謝量）」に基づき、タニタ独自の研究から導き出した年齢傾向から算出しています。同じ体重でも体組成により、体内年齢が変わります。筋肉量が多く、基礎代謝量が高くなるほど、体内年齢は若くなります。たとえば実年齢が 40 歳であっても筋肉質で基礎代謝が高く、20 代の基礎代謝基準値と同じ場合には、体内年齢も 20 代の計算になります。

基礎代謝基準値と年齢の間には図のような関係があり、20 代～ 40 代にかけ徐々に減少し、50 代を超えるとほぼ横ばい傾向にあります。

<参　考>



同じ体重でも、体組成により体内年齢が変わります。



画面のみかた



必要なとき

故障かな？

「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症　状	ご確認ください	参照ページ
個人キーを押しても、何も表示しない	●乾電池が、外れていませんか？ ●乾電池が、消耗していませんか？ ●乾電池の電極に、ビニールやゴミなどがついていませんか？	10
Lo を表示する	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。	10
表示部の文字などを表示した後、すぐ消える	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。 （乾電池の残量によっては Lo を表示しない場合があります）	10
測定中に Err や --- を表示したり、測定途中に、電源が切れる（表示が消える）	●測定中に動いていませんか？ ●手のひらや足の裏が、汚れていませんか？ ●靴下などを履いたまま、測定していませんか？ ● 00kg が、表示される前にのっていませんか？	19・29 20・30 6
個人キーを押すと、--- を表示し、すぐに消える	●その個人キーには、何も登録されていません。 個人データの登録をしてください。	14
体脂肪率表示で測定後に Err% を表示する	●個人登録内容が、間違っていませんか？ ●他の人の個人キーを選択していませんか？ ●体脂肪率が測定範囲を越えています（この場合は、測定不可）	19・33 裏表紙
基礎代謝量表示で測定後に Err kcal/日 を表示する	●個人登録内容が、間違っていませんか？ ●他の人の個人キーを選択していませんか？ ●基礎代謝量が測定範囲を超えています。 （この場合は測定不可）	19・33 裏表紙
体内年齢表示で測定後に Err才 を表示する		
測定中に、OL を表示する	●最大計量（ひょう量）136kg を越えています。 （この場合は、測定不可）	裏表紙

故障かな？（つづき）

症　状	ご確認ください	参照ページ
測定中に「−○．○kg」と表示する	●0.0kgが、表示する前にのっていませんか？	20・30
測定中に、-OLを表示する	●0.0kgが、表示する前にのっていませんか？	20・30
体組成計から降りた後、表示がErrや---のまますぐに消えない	●体重専用／OFFキーを押してください。 ●それでも消えない時は、乾電池を入れ直してください。	18・29 10
測定途中に、電源が切れる	●測定中に動いていませんか？ ●0.0kgが、表示する前にのっていませんか？ ●靴下などを履いたまま、測定していませんか？	19・29 20・30
キーやボタンを押すと、地域設定画面を表示する	●地域設定がされていません。地域設定をしてください。	12
測定後に、体脂肪率5%を表示する	●5%以下の体脂肪率は、測定できません。（5%と表示されます）	裏表紙
前回値が表示されない	●過去に測定していない場合は表示されません。 ●ゲストモードでは表示されません。	24
体重・体脂肪率しか表示しない	●17才以下の方は、体重と体脂肪率以外の表示はされません。	21〜23 31
▼ 設定 前回値 ▲ ゲスト で表示切り替えできない	●本体から降りないと操作できません。	21 25 31

必要なとき

健康管理シート

毎日決まった時間に同じ条件で測定して記録しましょう。
この用紙をコピーしたものに測定値を記入して長期的な健康管理にご活用ください。

名前：　　今月の目標：　　測定時間：　　時　　分頃

月／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
・体重（kg）																															
・体脂肪率（%）																															
・内臓脂肪（レベル）																															
・基礎代謝量（kcal／日）																															
※																															
体調																															
メモ																															
月／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

今月の反省

来月の目標

◆体調　○：よい　△：ふつう　×：わるい　※記入したい項目を選んでください。

仕　様

型　式		BC-710	
本体寸法		D297 × W292 × H44mm	
質　量		約 2.2kg（乾電池含）	
最大計量（ひょう量）		136kg	
最小表示（目量）		0 ～ 100kg 迄 100g 単位　　100 ～ 136kg 迄 200g 単位	
体脂肪率計測		0.1%単位（5.0%～ 75.0%）	
体脂肪率判定		やせ～肥満　5 段階（バー判定）	対象年齢 18 才以上～ 99 才以下の男女
内臓脂肪レベル		1.0 ～ 59.0 レベル　0.5 レベル単位	
基礎代謝量		0 ～ 9999kcal/ 日（バー判定）	
体内年齢		1 才単位	
過去データ		前回値	
設定項目（登録）	地　域	1 ～ 3	
	個人番号	1 ～ 4	
	年　齢	6 ～ 99 才	
	性　別	女性／男性	
	身　長	90.0 ～ 220.0cm（0.5cm 単位）	
電　源		DC6V　単 3 乾電池（R6）× 4 本	
消費電流		最大 60mA	

■体重精度の保証範囲

●本機は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kg まではかる場合	± 200g
100kg をこえ 136kg まではかる場合	± 400g

●本機は、ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用（品物の売買取引やその他の目方を証明する場合）にはお使いになれません。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、同封していますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより 1 年間です。

2、修理を依頼されるとき

●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき責任を持って管理いたします。

●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03（3558）8111（代表）
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎06（6784）2811（代表）
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052（201）6391（代表）
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092（575）5761（代表）
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022（299）7161（代表）
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011（786）5611（代表）

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先　フリーダイヤル 0120-133821

受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

正 家庭用
経済省令適合マーク

BC7107601(0)

© 2008 TANITA Corporation. All Rights Reserved.