TANITA
健康をはかる

基礎代謝チェック付き体脂肪計

取 扱 説 明 書

燃えやすいカラダをつくれ!!

BM-005/BM-006/BM-008/BM-00C



このたびは、基礎代謝チェック付き体脂肪計『メタボディ』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機を毎日の健康管理にお役立てください。

お願い

本機は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

ご自分の基礎代謝を知って健康的な生活を

特　長

- ●体重と体脂肪率、基礎代謝量、基礎代謝年齢、筋肉量を同時に測定
- ●3人分の年齢／性別・アスリート／身長を登録
- ●体脂肪率は0.1%単位で計測･表示
- ●登録者以外の方も測定できるゲストモード機能付
- ●体重は、100kgまで、最小100g単位、100kgから136kgまでは、最小200g単位で計測･表示

新技術、
リアクタンステクノロジー採用

+Reactance Technology

タニタは最新のリアクタンス技術を研究開発し、細胞内液と外液のバランスを測定することにより、体内水分の移動などによる日内変動を低減させ、更に正確な測定を可能にしました。

体脂肪率とは

- ●体に含まれる全ての脂肪の割合です。
  本当の「肥満」は体重ではなく体脂肪率で判断します。（体脂肪は活動エネルギー源になるだけではなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。）
  体脂肪率が高すぎると高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。（☞ 8ページ「体脂肪率判定表」参照）



測定の原理は

- ●本機は体の電気抵抗をはかることで体脂肪率を測定するBIA法（Bioelectrical Impedance Analysis）に基づいて、新たな技術であるリアクタンステクノロジーを加え、より精度の高い測定を実現しました。
- ●体の中では「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉や水分は電気を通しやすい」・・・というようにそれぞれの組織・成分によって電気の通り易さが異なります。ですから、電気抵抗をはかることで脂肪や筋肉などの組成を推測することができます。タニタでは更に細胞の大きさ・量に関与すると言われるリアクタンステクノロジーを家庭用機器に取り入れることに成功、従来のBIA法を更に進化させ精度を高めました。



正しいはかりかたは

BIA＋リアクタンステクノロジーによる測定では従来のBIA法よりも安定した測定が行えることも特長のひとつです。ただし、より正確な測定のために以下のことにご注意ください。

- ●測定した日の体調（発熱や下痢、二日酔い、多量の発汗など）や、測定前の行動（急激な運動、食事、アルコール摂取など）によって測定値が変化します。
- ●できるだけ同じ時間帯、同じ状態ではかるようにしてください。

- **・測定時間帯** ⇨ 食事直後を避ける（できれば3時間以上経過してから）
- **・測 定 条 件** ⇨ 体や足の裏をよく拭き、素足で裸に近い状態
- **・記録の推移** ⇨ 細かい変化にとらわれず体重や体脂肪率の変化を長期的に捉える

もくじ

はじめにお読みください
体組成とは？ ……2

ご確認ください

安全上のご注意 ……4
正しいはかりかたとお願い ……5
（はかるとき、取扱い、収納、お手入れ）
基礎代謝とは？ ……6
体脂肪率判定 ……8
基礎代謝判定 ……9
筋肉量判定 ……10
各部のなまえ／付属品 ……12

ご使用にあたって

準備（乾電池の入れかた／正しい設置のしかた） ……13
はかる前に（個人データの登録） ……14
はかりかた（登録している方） ……18
筋肉量の表示 ……21
登録していない方のはかりかた（ゲストモード） ……22
体重のみのはかりかた ……25

必要なとき! ご覧ください

故障かな!? ……26
仕　様 ……裏表紙
体重精度の保証範囲 ……裏表紙
アフターサービスについて ……裏表紙

安全上のご注意

本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。

⚠注意 この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。

必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警 告

ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しない

禁止



本機は、微弱な電流を体内に流しますので、体内機器の誤作動による重大な事故の原因になります。

業務用(病院等での測定)には、絶対に使用しない

禁止



業務用として病院等で使用するための機能を備えておりませんので、病院等では絶対に使用しないでください。

タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対に置かない

禁止



転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがあります。また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。

■測定結果は、決して自己判断しない(測定値の評価、それに基づく運動メニュー等)
必ず医師または、資格を持った専門家の指示に従ってください。

■本機の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしない
転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがあります。

■体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない
介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。
(※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。)

⚠ 注 意

次の点にご注意ください



■表示部や設定部の上にのらない
破損してケガをする恐れがあります。

■隙間や穴に指を入れない
けがをする恐れがあります。

■乳幼児には、絶対に持ち運びさせない
落として、けがをする恐れがあります。

■乾電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)の方向を間違わない
液漏れなどで、床等を汚損する恐れがあります。
(長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外す)

■濡れた体でのらない
入浴後、体や足の水分を **よく拭いてから** 測定してください。

正しいはかりかたとお願い

正確な測定値を得るために

素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する



靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていると、正確にはかれません。

なるべく裸に近い状態で、測定する



着衣のままですと、着衣の重さが含まれます。

変化の推移を見る場合は、できるだけ同じ条件で測定する



体内の水分の変化や体温に大きく影響されるので、毎日同じ時間・条件で測定してください。

足の裏を、電極板に正しく合わせて、測定する



電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、Err や ---- 表示になる場合があります。

過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける



測定値に誤差が生じる恐れがあります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後3時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

激しい運動をした後は、測定を避ける



測定値に誤差を生じる恐れがあります。充分休んでから、測定してください。

■携帯電話やマイクロ波治療機などを本機の近くで使用しない
誤作動して正確に測定できない恐れがあります。

■次のような測定対象者は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします
- ●体脂肪率について：6才以下の方
- ●妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の人

※本機は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしていますので、上記のような方については、体脂肪率の信頼性が低下する可能性があります。

精度を保つために

本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

取扱いについて	■分解や水洗いは絶対にしない ■過度の衝撃や振動を、与えない
収納について	■振動の激しい所に保管しない ■個人キー、体重専用/OFFキーを押すような方向や場所に立てかけない ※特に収納時にはお気をつけください。乾電池の消耗が早まり故障の原因となります。
お手入れについて	■熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し 固く絞って 拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

基礎代謝とは？

基礎代謝とは、『生きていくために最低限必要なエネルギー』のことです。

●「基礎代謝（BM＝basal metabolism）」とは、さまざまな生命活動（呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つetc.）のために常に使っているエネルギー。つまり、「生きていくために最低限必要なエネルギー」のことで、肉体的・精神的に安静である時に、呼吸器・循環器系や神経系、肝臓や腎臓などの臓器がわずかに活動している状態と考えられています。
1日の総消費エネルギー量は、この基礎代謝量と生活活動代謝量（日常の家事などを含む活動）とDIT（食事誘導性体熱産生=咀しゃくや消化、吸収、代謝など食事にともなうエネルギー消費）を足したものになります。通常、1日の総消費エネルギーのうち、基礎代謝量は約70パーセントを占め、運動（家事などを含む日常の活動）をした場合などは基礎代謝量に生活活動代謝量が加わることになります。

1日の総消費エネルギー量の内訳
参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より



基礎代謝は、エネルギーの消費が多い筋肉量によって決まります。

●基礎代謝のエネルギー消費が最も多いのが、脂肪を除いた体組織中、約40%を占めている骨格筋です。基礎代謝はその人の筋肉の量によって大きく左右されると考えてよいでしょう。
そのため、同じ体重でも脂肪が少なく筋肉が多い人の方が基礎代謝が高くなり、消費するエネルギーも多くなります。筋肉を鍛えることが基礎代謝を上げることになるのです。また、一般に筋肉の量が多く、基礎代謝が高い人ほど太りにくい傾向にあります。



基礎代謝が使われる体の部位
参考／栄養学ハンドブック（技報堂）より

基礎代謝が高い 燃えやすいタイプ	基礎代謝が低い 燃えにくいタイプ
筋肉の多いアスリート型の人は燃料（脂肪）をどんどん消費するフル活動中の工場	筋肉の少ない肥満の人は燃料（脂肪）たっぷりなのに少ししか使わない半休業状態の工場
	
60kg	60kg

基礎代謝は、年齢や性別によって異なります。

●基礎代謝は生後、成長するにつれて高くなり、16〜18才前後をピークにその後は徐々に減っていき、一般に40才を過ぎると急激な下降線をたどります。これは加齢によって筋肉が衰えて減少してしまうことからです。また、女性は男性より基礎代謝が低い傾向にあります。女性は妊娠・出産という大切な役目があるため、男性よりも多くの体脂肪を蓄えており、筋肉の量が少ないことが原因です。



基礎代謝量（平均値）の年齢変化
参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より

基礎代謝が低いと肥満になりやすく、生活習慣病を誘発する原因になります。

●基礎代謝が低いと脂肪が蓄積しやすく、肥満の原因になります。肥満の中でもとくに内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」の人は高血圧や糖尿病など、さまざまな生活習慣病が起こりやすくなります。生活習慣病は相互に複雑な関係を持ちながら進展しますから、普段から予防が必要です。



※ダイエットに役立つ詳しい情報は、付属の健康小冊子をお読みください。

体脂肪率判定

注）体脂肪率は7才からはかれますが、
17才以下の方は判定できません。

■体脂肪率とは

本当の「肥満」は体重ではなく体脂肪率で判断します。
体脂肪は活動エネルギー源になるだけではなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。しかし、体脂肪率が高すぎると高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。体脂肪率の判定は下記をご参照ください。

■画面のみかた



■体脂肪率判定表

17才以下の方、妊娠中や人工透析中の方、またはむくみ症状がある方、アスリートの方の場合は、参考値として変化の推移を見られることをお勧めします。

| | | 10% | | |

基礎代謝判定 注）17才以下の方は表示されません。

■基礎代謝判定について

基礎代謝は、個人の身体的条件（太っている、痩せている、筋肉質等）、年齢、性別等によって異なります。



メタボディでは、基礎代謝基準値の年代ごとの平均値と統計的分布に基づいてあなたの基礎代謝を「燃えにくい一標準一燃えやすい」でバーグラフ表示します。基礎代謝を比較したり判定したりするには「体重1kgあたりの基礎代謝量（kcal）」の値を使います。あなたの体重1kgあたりで燃える基礎代謝量を、あなたの年代の平均的な値と比較して燃えやすい体なのか燃えにくい体なのかを判定しているのです。

基礎代謝の判定は、公衆衛生審議会で審議され厚生労働省に答申された「第六次改定日本人の栄養所要量」に記載されている「性・年齢階層別基礎代謝基準値と基礎代謝量」に基づいて、さらに細かく年齢ごとに基準を細分化して判定を行っています。その人の年齢の「基礎代謝基準値（kcal/kg/日）」（その年代の平均的な値）と比較して、多いか少ないかを判定します。

表のように基礎代謝の平均的な値は性別・年齢によって異なります。

性・年齢階層別基礎代謝基準値と基礎代謝量（平均値）

年齢（歳）	男		女	
	基礎代謝基準値（kcal/kg/日）	基礎代謝量（kcal/日）	基礎代謝基準値（kcal/kg/日）	基礎代謝量（kcal/日）
18～29	24.0	1550	23.6	1210
30～49	22.3	1500	21.7	1170
50～69	21.5	1350	20.7	1110
70以上	21.5	1220	20.7	1010

参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より

筋肉量判定 注）17才以下の方は表示されません。

■ 筋肉とは

姿勢を保ったり、心臓を動かしたりしている組織です。
筋肉には体温を保ったり、体を動かしたりするためのエネルギーを作る工場という大切な役割もあります。
本機で表示される筋肉量は、骨格筋、平滑筋（内臓など）と体水分量を含んだ値です。



■「筋肉量スコア」の判定基準

筋肉量が減るとエネルギー消費が減るため、脂肪が蓄積されやすくなり、様々な病気の原因にもなります。
筋肉量スコアは全部で9段階あります。スコアは身長に対してどのくらいの筋肉量があるか計算し区分したものです。値が大きいほど身長に対する筋肉量が多いことを示します。

※筋肉量スコアの値は、筋肉質かどうかの判定とは異なります。

少なめ			平均的			多め		
−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4

■ 体型判定

体脂肪率と筋肉量スコアを考慮した体型判定が行えます。

＜体脂肪判定と筋肉量スコアによる体型判定＞

体脂肪率判定				
肥満 軽肥満	かくれ肥満型 	肥満型	かた太り型 
＋標準 －標準	運動不足型	標準 	筋肉質
やせ	やせ型 	細身筋肉質	筋肉質 

−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4
少なめ			平均的			多め		

筋肉量スコア

各部のなまえ／付属品

表 面



表示部

設定キー
登録を始めるときや、項目を決定するときに押します。

▶アップキー（ゲスト）
登録内容を選ぶときまたは、ゲスト登録をするときに使用します。

筋肉キー
筋肉量を表示させるときに使用します。

体重専用/OFFキー
体重のみをはかるときまたは、強制終了するときに使用します。

個人キー（3人分）

◀ダウンキー
登録内容を選ぶときに使用します。

つま先側
電極板

かかと側
電極板

裏 面



バッテリー挿入部
（バッテリーカバー）

付属品の確認を

CHECK!

- □取扱説明書（本書）
- □操作早見表
- □保証書
- □体脂肪率判定シール
- □健康小冊子
- □ 乾電池（単3形：4本）（R6）



準　備（乾電池の入れかた／正しい設置のしかた）

乾電池の入れかた

①本機を裏返しにし、
②バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、
③乾電池を入れる



単3乾電池R6（付属）
※バネの先端が、乾電池のマイナス側平面に接触するように乾電池を入れてください。



イメージ図

■乾電池の交換

●乾電池が消耗してくると[Lo]が点灯
速やかに新しい乾電池（4本全て）と交換してください。（精度の保証ができません）
注）故障の原因になりますので、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対におやめください。
注）充電式の乾電池は使用しないでください。

●乾電池の寿命は
約1年（1日に5回はかった場合）

●付属の乾電池の寿命
付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

●登録した個人データ（年齢／性別・アスリート／身長）は
乾電池を外しても、内容は消えません。

●交換時に表示したら
乾電池の交換時に自動的に電源が入ることがありますので、本機を床上に置き、表示が消えるまで30秒ほどお待ちください。万一、消えない場合は一度乾電池をはずして表示を消してから再び乾電池を入れ直してください。

正しい設置のしかた

■硬く、平らな安定した所でご使用ください。

●直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
●温度変化の激しい場所での使用は、避ける
●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない



⚠ 注 意

■じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。

正しく測定できません。



はかる前に（個人データの登録）

個人キーにデータの登録を

はかる前に、必ずご自分のデータ（年齢／性別・アスリート／身長）を登録します。
登録しないと測定ができません。
※表示が消えていることを確認してから登録してください。

登録動作の基本



次の選択項目と 設定 ▲/▼ マークが点滅表示します。

◀ ▶ キーで選択し、
設定 キーで決定する。





オートオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます（表示が消えます）。

- ●登録操作を中断した場合約60秒で電源が切れます。
- ●00 kg表示後、約30秒経過した場合。
- ●測定途中で、本体から降りた場合。
- ●測定終了後。

登録を中止または間違えたとき

体重専用/OFF キーを押してください。強制的に電源が切れて全て消灯し、登録を中止します。

お願い

- ■個人 キーに間違って登録した場合は ⇨ 登録を最初からやり直してください。
- ■別の個人 キーへの登録は ⇨ 全ての表示が消えてから行ってください。
- ■成長などで年齢・身長が変わった場合は ⇨ 全ての表示が消えてから1～4の手順で再度個人データを登録して下さい。

※画面イラスト中の緑表示は、点滅部分を表します。

1 登録する番号を決める

（例）個人キー「1」に登録する場合

表示が消えていることを確認して、

設定キーを押す

（ピッと音がする）

個人キーの番号「123」と ▲/▼ が点滅表示



◀または、▶を押して、「登録したい個人キーの番号」を表示させる

例：▶を1回押して「-1-」を表示させます。



設定キーを押して、決定する

（ピッと音がする）

次の登録項目「年齢」になり、年齢・設定・▲/▼・30・才が点滅表示

※数字（30才）は初期設定の数値です。



2 「年齢」を登録する

（例）「21才」を設定する場合



◀または、▶押して、「年齢」を合わせる

※◀または▶を押し続けると数字が早送りできます。
「99」を超えると「1」に戻ります。
例：◀を9回押して「21才」にする。

設定キーを押して、決定する

（ピッと音がする）

次の登録項目「性別・アスリート」になり、
女性 男性 アスリート・▲/▼ が点滅表示



※画面イラスト中の緑表示は、点滅部分を表します。

3 「性別・アスリート」を登録する

（例）「男性」を設定する場合



◀または、▶を押して、
「女性」「男性」または
「女性アスリート」「男性アスリート」を選択

お知らせ

アスリート（18才以上）モードについて

■次の条件を満たしている方は、アスリートモードでの測定をお勧めいたします。

- ●一週間に12時間以上のトレーニングを行っている方
- ●体育会やスポーツ事業団に所属し、競技会等を目指している方
- ●プロスポーツ選手
- ●ボディビルダーのように、筋肉量が多くなるようなトレーニングを行っている方

※押すたびに女性 男性 女性アスリート 男性アスリートが変わります。

例：▶を2回押して男性を表示させます。

設定キーを押して、決定する

（ピッと音がする）



次の登録項目「身長」になり、身長・設定・▲/▼・170・cmが点滅表示

※数字（170cm）は初期設定の数値です。

4 「身長」を登録する

(例)「172cm」を設定する場合

◀または、▶を押して、「身長」を合わせる

※ ◀または▶を押し続けると数字が早送りできます。
「220 cm」を超えると「100 cm」に戻ります。

例：▶を2回押して「172 cm」にする。



設定キーを押して、決定する

(ピピッと音がする)

「登録番号」「性別・アスリート／身長／年齢」が、
交互に3回繰り返した後、表示が消える。



以上で登録は終了です。

はかりかた（登録している方）

☑個人データの登録（☞ P.14）は済んでいますか？

お知らせ

■登録内容が間違っていたり、他の人の 個人 キーを押すと
⇨正しい測定ができません。

■足の裏が汚れていたり、電極板に正しくのっていないと
⇨ Err や ---- など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れたりします。

■体脂肪率の測定範囲を超えると
⇨ Err% を表示します。

■ 0.0 kgの表示が出る前にのると
⇨ Err や ---- など異常な表示が出たり、測定途中で電源が切れたりします。



測定を中止したいとき

■ 体重専用/OFF キーを押してください。
強制的に電源が切れて全て消灯し、測定を中止します。



※画面イラスト中の緑表示は、点滅部分を表します。

1 登録したあなたの 個人 キーを押す

（ピッと音がする）



（例）「1」に登録した場合



①登録されたご自分の「登録番号」が表示され、



②次に「性別･アスリート／身長／年齢」が表示されます。



③つづいて 00 kgと表示されます。

（ピッと音がする）



個人 キーに登録していない方の測定方法は

■「ゲストモード」を使用してください。(P.22)

次のような場合 正常な測定ができません。

- ●靴下などを履いていたり、足の裏にゴミやホコリなどがついている場合
- ●かかとの表面が、固い（角質層）状態の場合
- ●食事や起床のすぐ後や、あまり体を動かしていない場合
- ●体調の悪い場合（二日酔い、暴飲暴食のすぐ後、下痢、発熱）
- ●多量の発汗後（サウナや長湯、激しい運動の後）
- ●ヒザを曲げたり、座ったまま測定した場合
- ●足の内側（内もも）が付いている場合（乾いたタオルなどをはさんで測定してください）
- ●正しく電極板にのっていない場合

2 必ず0.0kg表示が出てから 素足で、電極板にかかとを合わせてのる

靴下やストッキングを脱いでのってください。





①はじめに、体重が表示され、　（ピッと音がする）

②「体脂肪率測定中」の表示が0000で表されます（0000表示が順次消えていきます）。

※表示部に「体脂肪率」が表示されるまで、**直立したまま**なるべく動かないでください。

③「体重」および「体脂肪率」が表示されます。　（ピピッと音がする）

3 体脂肪率を表示したら本体から降りる

「体重／体脂肪率」、次に「基礎代謝量／代謝年齢／基礎代謝判定（点滅）」を、交互に3回繰り返した後、自動的に電源が切れます。

※判定基準についてはP.8～11をご覧ください。



注）17才以下の方は、「体重／体脂肪率」のみの表示になります。

以上で測定は終了です。

筋肉量の表示 注）17才以下の方は表示されません。

※画面イラスト中の緑表示は、点滅部分を表します。

1 本体を降りてから3回繰り返し表示しているときに 筋肉 キーを押す

※転倒防止のため、のった状態でこの機能は働きません。



①「筋肉量スコア」と「筋肉量」を表示します。
その後自動的に電源が切れます。



②「筋肉量スコア／筋肉量」表示中に、もう1度 筋肉 キーを押すと、「体重／体脂肪率」表示に戻ります。

③「体重／体脂肪率」、次に「基礎代謝量／代謝年齢／基礎代謝判定（点滅）」を、交互に3回繰り返した後、自動的に電源が切れます。

〈体重／体脂肪率表示〉



3回
繰り返し
表示

〈基礎代謝判定表示〉



以上で筋肉量の表示は終了です。

登録していない方（ゲストモード）

登録していない方でも、測定が可能です。



※画面イラスト中の緑表示は、点滅部分を表します。

1 個人データを仮登録する

表示が消えていることを確認して、

▶アップキー（ゲスト）を押す

（ピッと音がする）

次の登録項目「年齢」になり、年齢・設定・▲/▼・30・才が点滅表示

※数字（30才）は初期設定の数値です。



2 「年齢」を登録する

（例）「21才」を設定する場合



◀または、▶を押して、「年齢」を合わせる

※◀または▶を押し続けると数字が早送りできます。
「99」を超えると「7」に戻ります。

例：◀を9回押して「21才」にする。

設定キーを押して、決定する

（ピッと音がする）

次の登録項目「性別・アスリート」になり、
女性 男性 アスリート・▲/▼が点滅表示



使いかた

3 「性別・アスリート」を登録する

(例)「男性」を設定する場合



◀または、▶を押して、
「女性」「男性」または
「女性アスリート」「男性アスリート」を選択

※押すたびに女性 男性 女性アスリート 男性アスリートが変わります。

例：▶を2回押して男性を表示させます。

設定キーを押して、決定する

(ピッと音がする)



次の登録項目「身長」になり、身長・設定・▲/▼・170・cmが点滅表示

※数字(170cm)は初期設定の数値です。

4 「身長」を登録する

(例)「172cm」を設定する場合

◀または、▶を押して、「身長」を合わせる



※◀または▶を押し続けると数字が早送りできます。
「220 cm」を超えると「100 cm」に戻ります。

例：▶を2回押して「172 cm」にする。

設定キーを押して、決定する

(ピッと音がする)



0.0kgと表示されます。

(ピッと音がする)

以上で、登録は終了です。

登録を中止または間違えたとき

体重専用/OFFキーを押してください。強制的に電源が切れて全て消灯し、登録を中止します。

登録していない方（ゲストモード　つづき）

5 必ず0.0kg表示が出てから 素足で、電極板にかかとを合わせてのる

靴下やストッキングを脱いでのってください。





①はじめに、体重が表示され、　（ピッと音がする）

②「体脂肪率測定中」の表示が0000で表されます（0000表示が順次消えていきます）。

※表示部に「体脂肪率」が表示されるまで、**直立したまま**なるべく動かないでください。

③「体重」および「体脂肪率」が表示されます。　（ピピッと音がする）

6 体脂肪率を表示したら本体から降りる

「体重／体脂肪率」、次に「基礎代謝量／代謝年齢／基礎代謝判定（点滅）」を、交互に3回繰り返した後、自動的に電源が切れます。

※判定基準についてはP.8～11をご覧ください。



注）17才以下の方は、「体重／体脂肪率」のみの表示になります。

※筋肉量の表示方法についてはP.21をご覧ください。

以上で測定は終了です。

使いかた

体重のみのはかりかた

本機は、体重測定だけを行うこともできます。この場合、登録せずにご利用いただけます。



体重専用/OFFキーを押し、(ピッと音がする)

8888表示後、0.0kgの表示になったら(ピッと音がする)

本体にのる

表示を確認したら本体から降りてください。
表示が0.0kgに戻り、自動的に電源が切れます。



故障かな？

「故障かな!?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症　状	ご確認ください	参照ページ
個人キーを押しても、何も表示しない	●乾電池が、外れていませんか？ ●乾電池が、消耗していませんか？ ●乾電池の電極に、ビニールやゴミなどがついていませんか？	13
Loを表示する	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。	13
表示部の文字などを表示した後、すぐに消える	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。 （乾電池の残量によってはLoを表示しない場合があります）	13
個人キーを押すと、----を表示し、すぐに消える	●その個人キーには、何も登録されていません。 個人データの登録をしてください。	14
測定中にErr%を表示する	●個人キーの登録内容が、間違っていませんか？ ●体脂肪率が測定範囲を超えています（この場合は、測定不可）。 ●他の人の個人キーを選択していませんか？	14 18 18
測定中にErrや----を表示する	●靴下などを履いたまま、測定していませんか？ ●足の裏が、汚れていませんか？ ●測定中に動いていませんか？	18
体脂肪計から降りた後、表示がErrや----のまますぐに消えない	●30秒で自動的に消えます。 ●それでも消えない時は、乾電池を入れ直してください。	20 24 13
測定中に、OLを表示する	●最大計量（ひょう量）136kgを超えています（この場合は、測定不可）。	裏表紙

必要なとき

症　状	ご確認ください	参照ページ
測定途中に、電源が切れる（表示が消える）	●測定中に動いていませんか？ ● 0.0 kgが、表示する前にのっていませんか？ ●靴下などを履いたまま、測定していませんか？	18
筋肉キーを押しても筋肉量が表示されない	●測定終了後、本体を降りてから「体重／体脂肪率」、次に「基礎代謝量／代謝年齢／基礎代謝判定（点滅）」が、交互表示しているときに筋肉キーを押してください。 ●17才以下の方は、表示しません。	21
個人キー、体重キーを押した後 Err を表示する	●もう一度個人キー、体重キーを押してください。	19 25

仕　様

型　式		BM-005	BM-006	BM-008	BM-00C
最大計量（ひょう量）		136kg			
最小表示（目量）		0～100kg迄 100g		100～136kg迄 200g	
体脂肪率計測		0.1%単位（5.0～75.0%）			
基礎代謝量		0～9999kcal/日(バー判定付き)		対象年齢18才以上～99才以下の男女	
筋肉量		0～100kg迄 100g　100kg以上 200g		対象年齢18才以上～99才以下の男女	
筋肉量スコア		−4～4 スコア		対象年齢18才以上～99才以下の男女	
設定項目（登録）	個人番号	1～3			
	年齢	7～99才			
	性別	女性／男性／女性アスリート／男性アスリート			
	身長	100～220cm（1cm単位）			
電　源		単3乾電池（R6）×4本			
消費電流		DC6V／最大60mA			
本体寸法		D245×W285×H45.7mm			
質　量		約1.7kg（乾電池含）			

■体重精度の保証範囲

●本機は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kgまではかる場合	±200g
100kgをこえ136kgまではかる場合	±400g

●本機は、ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用（品物の売買取引やその他の目方を証明する場合）にはお使いになれません。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、同封していますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより1年間です。

2、修理を依頼されるとき

●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。

●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

info: ベストウェイト健康講座 www.best-weight.ne.jp

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174−8630 東京都板橋区前野町1−14−2	☎03（3558）8111（代表）
大阪営業所	〒577−0013 東大阪市長田中1−3−15	☎06（6784）2811（代表）
名古屋営業所	〒460−0002 名古屋市中区丸の内2−19−20	☎052（201）6391（代表）
福岡営業所	〒816−0082 福岡市博多区麦野4−2−6	☎092（575）5761（代表）
仙台営業所	〒983−0852 仙台市宮城野区榴岡1−6−8	☎022（299）7161（代表）
札幌営業所	〒007−0834 札幌市東区北34条東22−1−35	☎011（786）5611（代表）

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先　フリーダイヤル 0120-133821

受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

正 家庭用
経済省令適合マーク

総合検査印
総合検査
金藤

BM0057801