取扱説明書

ご使用いただきます前にこの説明書をよくお読みいただき正しくお使いくださいますようお願いします。

●こんな時にとっても便利

・ドリルやソロバン　　・お料理の時間管理
・お風呂の水入れ　　・パックやヘアーダイ

●使用方法　タイマーセットの仕方

・セット時間が30分以上の場合
ツマミを右に回し希望の時間に合わせます。
・セット時間が30分以下の場合
ツマミを一旦30分以上のところまで回してから希望の時間までもどしセットします。
・上記いずれも
時間になるとツマミは0にもどりベルが鳴ります。
セットした後の時間変更は自由にできます。

●使用上のご注意

・マグネットで冷蔵庫などに付ける場合は、目盛の0を真上にして付けてください。
・本体が汚れた場合は、中性洗剤を浸した布をよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふきとってください。
・本体ケース内は精密部品でできています。分解したり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・湿気の多いところや水がかかるところでのご使用、保管は避けてください。
・このタイマーは構造上、短い時間（2分以内）を正確に計ることはできません。
・時間精度は60分に対して±6分以内です。

材質表示	ABS樹脂

株式会社 タニタ
〒174-8630　東京都板橋区前野町1-14-2
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌
ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp
お客様サービス相談室
お問い合わせ先
0120-133821
受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）

TANITA Corporation　Made in Japan

紙 台紙　プラ PET:パック

5331（ホワイト）

4 904785 533110

© 2008 TANITA Corporation. All Rights Reserved.