TANITA

# 5359 クリップ式タイマー100分計


## 取扱説明書 保証書付

このたびは、タニタクリップ式タイマーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられた後も大切に保存してください。

## 主な特長

- クリップ式タイマーは、お料理メモなどをはさんで冷蔵庫に取付けられます。
- セット時間は、1秒単位で最大99分99秒までできます。

## 各部の名称




## ご使用方法

- ストップキーを押し、表示を00M00Sに戻してください。
- ご希望の時間を0~9のキーを押してセットします。
  (例1) 12分30秒をセットしたいとき……
  ①②③⓪ の順に押します。
  (例2) 1分05秒をセットしたいとき……
  ①⓪⑤ の順に押します。
- 時間セットができましたらスタートキーを押してください。表示は1秒ごとにカウントダウンします。
- 時間セットをやり直す場合は、ストップキーを押して表示を00M00Sに戻して再セットしてください。
- 時間表示が00M00Sになるとアラームが鳴ります。アラームは約60秒鳴ります。アラームを止める場合は0~9のキー、スタートキー、ストップキーのどれを押しても止まります。
- タイマー時間を途中で止める場合はストップキーを押してください。タイマーは止まります。
  再びスタートする場合はスタートキーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。
- **◆壁につけた状態で時間セットをするときは、必ず本体を手で固定して時間セットしてください。**

### クリップの使い方について

- お料理メモなどをクリップにはさんで、金属部(冷蔵庫など)につけられます。



### ご注意

- クリップ部には30g以上のものをはさまないでください。落下したり故障の原因になります。

## 使用上のご注意

- 本機は精密部品でできています。分解したり、落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 湿気の多いところや水がかかるところでのご使用、保管は避けてください。
- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。

## 電池の交換

表示が薄くなったりアラームの音が小さくなったら、新しい電池と交換してください。
① 本体裏の電池フタをコインではずし、消耗した電池を取り出します。
② 電池の+側が上になるように新しい電池(LR44またはSR44)をいれます。
③ 電池フタをコインで閉めます。

- お買い上げのときに入っている電池は工場出荷時に機能を点検し、性能を検査するために使用したもので、製品仕様より短いことがあります。
- ボタン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

※毒性等に関するお問い合わせ先

| | | |
|---|---|---|
| (財)日本中毒情報センター | ●大阪中毒110番 | (06) 871-9999 |
| | ●つくば中毒110番 | (0298) 52-9999 |

上記2ケ所で24時間交代

## 仕様

| | |
|---|---|
| ● 形式 | 5359 |
| ● タイマー機能 | カウントダウン方式 |
| ● セットタイム | 最小1秒、最大99分99秒 |
| ● 表示方式 | LCD4桁表示 |
| ● アラーム | 約60秒 |
| ● 電源 | DC1.5V (LR44またはSR44ボタン電池1個) |
| ● 電池寿命 | 約1年 |
| ● 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| ● 外形寸法 | 80×87×33mm(高さ/幅/厚み) |
| ● 重量 | 約54g(電池を含む) |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


株式会社 タニタ

| | | |
|---|---|---|
| 本社・東京営業所 | 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 | ☎03 (3558)8111(代表) |
| 大阪営業所 | 〒577-0013 東大阪市長田中1-147 | ☎06 (6784)2811(代表) |
| 名古屋営業所 | 〒460-0011 名古屋市中区大須1-24-51 | ☎052 ( 201 )6391(代表) |
| 福岡営業所 | 〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6 | ☎092 ( 575 )5761(代表) |
| 仙台営業所 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8 | ☎022 ( 299 )7161(代表) |
| 札幌営業所 | 〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35 | ☎011 ( 786 )5611(代表) |

お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-133821 受付時間/9:00~17:00(土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2


※お願い=ご不審の点がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社へお問い合わせください。

## 保証書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、更に厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一、通常のご使用に於いて自然故障を生じた際には本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | |
|---|---|
| 品名 | 5359 クリップ式タイマー100分計 |
| 保証期間 | 本体 お買い上げより1年 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 販売店 | 住所・店名<br>電話 ( ) |
| お客様 | ご住所・お名前<br>電話 ( ) |


株式会社 タニタ 〒174東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03 (3558) 8111 (代表)
お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821