TANITA
健康をはかる

ポケッタブルスケール
コンパクトミニ 1211

取扱説明書／保証書付

このたびは、タニタポケッタブルスケールコンパクトミニをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。なお、安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ●電池は火中に投じないでください。破裂する恐れがあります。
- ●電池カバーをはずすと電池が落ちる場合がありますので、注意してください。
- ●電池は誤飲の危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター ●大阪中毒110番 (06) 871-9999
●つくば中毒110番 (0298)52-9999
上記2ヶ所で24時間交代

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- ●はかりは、平らで、すべらない安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- ●はかりのすき間や穴に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- ●電池を交換するときは、「＋・－」の方向を十分注意してください。間違えると電池の破裂、発熱、液漏れによる火災やケガ、やけどの原因になります。

⚠ 取り扱い上のご注意


本品は精密に作られ調整されていますので、下記の事項を守りご使用ください。

①絶対に分解しないでください。
②強い衝撃や振動を与えないでください。落下等は絶対に避けてください。
③本体内部は微少重量の測定に対応するため非常にデリケートな構造となっております。計量皿に横から力を加えたり、物をぶつけたりするとバネが変形し測定出来なくなることがあります。
④本体はできるだけ振動を伝えにくい丈夫な台で水平な場所を選び測定してください。
⑤測定物はできるだけ計量皿の中央にのせてください。
⑥直射日光の当たらない場所で使用してください。
⑦20℃以上温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
⑧高熱発生器具(レンジ・オーブン・ストーブ等)の近くでのご使用は避けてください。
⑨水や薬品等をかけないでください。(汚れた場合、スポンジか柔らかい布に石ケン液または中性洗剤を少し含ませて汚れを落とした後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。)
⑩長期間使用しない場合は、湿気・ほこり・振動のなるべくすくない場所に保管してください。その際、電池の漏液による接触不良を防止するため、必ず電池を本体からはずしてください。
⑪輸送する場合は、本製品の入っていた梱包箱を使用してください。
＊使用しない場合や保管する場合、計量皿の上に絶対に物をのせて置かないでください。

各部の名称



正しい使い方



▶乾電池の入れ方

1.乾電池（単4アルカリ乾電池4本）を入れるときは、本体裏の蓋を開け、ボックスの中の指示にしたがって「＋、－」を正しく入れてください。

2.乾電池を入れましたら、はかりをできるだけ水平な、脚がたのないところに置いてください。

3.関係のない表示が出ている時はOFFスイッチを押し、電源を切ってください。それでも消えない時は、乾電池を入れなおしてください。

▶はかりの使い方

1.計量の準備

表示部に何も表示していないことを確認してください。何かを表示している場合は、OFFスイッチを押して電源を切ってください。

2.電源を入れる

ON/TAREスイッチを押すと、表示部に「88888」が表示され、約5秒後に「 0.0 」を表示します。



3.計量


計量の準備ができた後、品物を計量皿にのせると表示部に重さが表示されます。 最大計量（100g）を超えたときは「EEEEE」が表示されます。

4.正味計量（風袋引き）

2の操作で「 0.0 」が表示された後、容器をのせると容器の重さが表示されます①。 再度ON/TAREスイッチを押すと「 0.0 」を表示します②。その後、品物を容器に入れて計量すると、品物の重さが表示されます③。容器の重さと品物の重さを合わせて、最大計量（100g）を越えると「EEEEE」が表示されます。


①容器の重さ







②ON/TAREスイッチを押す





③品物の重さ





※本品に容器はついておりません。

5.オートパワーオフ機能
このはかりはオートパワーオフ機能が付いています。同じ表示が約2分以上続くと、自動的に電源が切れます。又OFFスイッチを押すと、すぐに電源が切れます。

6.乾電池の交換
表示部に「 lo 」の表示がでたら、OFFスイッチを押して電源を切った後、乾電池を交換してください。乾電池の方向は、ボックスの中の指示に従って「＋、－」を正しく入れてください。（4本同時に交換してください）

精度の保証範囲

◆計量法に定められた技術基準で製造し、厳密な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下記の範囲まで精度を保証します。

はかる量	保証範囲
0～100gまで	±0.2g

◆このはかりは、取引証明以外用ですので品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

アフターサービスについて

1、保証書について
保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき
●保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上保証書を添えて製品をお送りください。
●保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社営業所またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

仕　様

型　　式	1211デジタルポケッタブルスケール
最大計量	100g
最小表示	0.1g
安定所要時間	約5秒
電　　源	DC6V単4（AM4）×4
消費電流	最大10mA（連続使用約80時間）
自動パワーオフ	約2分

◆重力補正区分に従ったはかりの使用

○使用地域を 北海道 本州・四国 九州・沖縄 の3区に分けて製品の蓋裏面に表示してありますのでご確認の上ご使用ください。

検査合格印

総合検査
伊藤

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

ホームページアドレス http://www.tanita.com

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-133821

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

無料修理規定

1、 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2、 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。

3、 ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。

4、 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ホ、保証書の提示がない場合

ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保　証　書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品　　名	ポケッタブルスケール コンパクトミニ1211
保証期間	本体　　お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日
販売店	住所・店名 電話　　(　　)　　㊞
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　(　　)

株式会社 タニタ
〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03 (3558)8111(代表)
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120-133821